Ostoja

Praktyczny przewodnik po pomiarach elektrycznych i weryfikacji czujników™

Sprawdzaj obwód i sygnał przed wymianą części



Bonus 4

Diagnostyka Silników Benzynowych Pro™

Ostoja

Od pomiaru do wiarygodnego wniosku

Zasilanie • Masa • Sygnał • Obciążenie

Praktyczny przewodnik po pomiarach elektrycznych i weryfikacji czujników™



Dobierz metodę, zapisz warunki i sprawdź interpretację.

Wydanie polskie • 2026

Informacje i źródła

© 2026 Ostoja.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiał pomocniczy dla przeszkolonych mechaników.

Pinologię, kryteria i procedury sprawdzaj w danych producenta.

Przykłady liczbowe są dydaktyczne, nie stanowią wartości granicznych.



Źródła techniczne

HELLA Tech World — elektronika i czujniki
hella.com

Pico Technology — pomiary elektryczne
picoauto.com

Wsparcie | Ostoja
wsparcie@ostoja.online



Spis treści

1. Przygotowanie miernika — 7
2. Zasilanie i masa pod obciążeniem — 11
3. Spadki napięcia — 15
4. Napięcie odniesienia i wspólne obwody — 19
5. Wiarygodność czujników — 23
6. Wtryskiwacze, cewki i sterowanie — 27
7. Kontrola końcowa — 31













Najpierw ustal pytanie. Potem wybierz pomiar.

Jak pracować z przewodnikiem



1. Zdefiniuj pytanie

Czy sprawdzasz zasilanie, masę, sygnał czy działanie elementu?

2. Przygotuj odniesienie

Zapisz warunki pracy oraz kryterium z dokumentacji.

3. Wykonaj pomiar

Podaj punkty podłączenia, jednostkę i stan obciążenia.

4. Sprawdź wniosek

Porównaj wynik z niezależnym testem funkcjonalnym.


5. Dokumentuj

Zachowaj wynik przed naprawą i po naprawie.

Zanim podłączysz sondy



1. Sprawdź gniazda i funkcję miernika przed każdym pomiarem.



2. Nie mierz napięcia przewodem w gnieździe pomiaru prądu.




3. Rezystancję mierz w obwodzie bez zasilania, odpowiednio odłączonym.



4. Nie uszkadzaj uszczelnień złączy. Stosuj właściwe adaptery.



5. Sondy i zakresy muszą odpowiadać napięciu badanego układu.



6. Nie dotykaj obwodów wysokiego napięcia zapłonu.



Dobierz funkcję do pytania

Napięcie

Różnica potencjałów między dwoma punktami.



Prąd

Przepływ przez obwód; wymaga odpowiedniej metody podłączenia.



Rezystancja

Pomiar w odłączonym obwodzie bez zasilania.



Ciągłość

Sygnał dźwiękowy nie potwierdza zdolności przewodu do przenoszenia obciążenia.



Przed testem

Sprawdź zakres, gniazda i instrukcję miernika.



Przygotuj pomiar napięcia



1. Sprawdź przewody

Oceń izolację i końcówki pomiarowe.



2. Wybierz gniazda

Czarny przewód: COM.
Czerwony: właściwe wejście napięciowe.



3. Ustaw funkcję

Wybierz napięcie stałe dla badanego obwodu DC.



4. Ustal odniesienie

Zapisz, względem którego punktu wykonujesz pomiar.



5. Zweryfikuj wskazanie

Sprawdź miernik na znanym źródle zgodnie z instrukcją.

Odczyt to jeszcze nie diagnoza

Przykład dydaktyczny

1. Na złączu odbiornika widzisz **12,4 V** bez obciążenia.



2. Po uruchomieniu odbiornika napięcie spada do **8,0 V.**



Co wynika?

Pomiar bez obciążenia nie potwierdził sprawności zasilania.

Co dalej?

Sprawdź napięcie źródła i spadki na obu stronach obwodu.

Nie wybieraj części do wymiany na podstawie samego odczytu.

Ćwiczenie: wybierz metodę

A Pytanie A

Czy odbiornik otrzymuje napięcie podczas pracy?



B Pytanie B

Czy przewód ma nadmierny spadek pod obciążeniem?



C Pytanie C

Czy odłączony element ma właściwą rezystancję?



Odpowiedzi

A: pomiar napięcia na odbiorniku.

B: pomiar napięcia między końcami badanego odcinka.

C: pomiar rezystancji zgodnie z dokumentacją.

Zasilanie i masa pod obciążeniem

1 Napięcie na odbiorniku

Mierz między jego zasilaniem a właściwą masą.




2 Strona dodatnia

Sprawdź drogę od źródła do odbiornika.



3 Strona powrotna

Sprawdź drogę od masy odbiornika do źródła.



Warunek

Obwód musi pracować w warunkach odpowiadających badanemu objawowi.

Porównanie

Zapisz także napięcie źródła w tym samym stanie.



Sprawdź obie strony obwodu



1. Uruchom właściwe obciążenie

Postępuj według procedury pojazdu.



2. Zmierz napięcie źródła

Zapisz wynik i warunki pracy.



3. Zmierz napięcie odbiornika

Uwzględnij jego rzeczywisty punkt masy.



4. Porównaj wyniki

Różnicę wyjaśnij pomiarami spadków na poszczególnych odcinkach.



Uwaga

Nie obciążaj wyjścia sterownika przypadkową lampą kontrolną.



Połączenie działa tylko pozornie



Objaw

Napięcie wygląda prawidłowo przy odłączonym odbiorniku.



Próba

Po podłączeniu i uruchomieniu napięcie wyraźnie spada.



Możliwe przyczyny

Opór połączenia, przewodu albo problem źródła zasilania.



Test rozdzielający

Zmierz źródło oraz spadki podczas tego samego obciążenia.



Wniosek

Sam pomiar na pustym złączu nie rozstrzyga sprawności obwodu.



Przykład: gdzie znika napięcie?

Przykład dydaktyczny

Źródło: 12,5 V.
Odbiornik podczas pracy: **12,1 V.**

Spadek strony dodatniej: 0,3 V.

Spadek strony powrotnej: 0,1 V.

Bilans

12,5 V − 0,3 V − 0,1 V = 12,1 V.

Interpretacja

Bilans jest spójny. Dopuszczalność spadków oceń według dokumentacji.

Kolejny krok

Porównaj poszczególne połączenia przy niezmienionym obciążeniu.

Co pokazuje spadek napięcia?

Pomiar obejmuje badany odcinek, a nie całe zasilanie.
Prąd przepływający przez opór powoduje różnicę potencjałów.



Odcinek

Wskaż oba końce przewodu, złącza albo połączenia masowego.



Warunek

Zapisz rzeczywisty stan obciążenia.



Interpretacja

Porównaj wynik z kryterium dla tego obwodu.



Pamiętaj

Wynik zmienia się wraz z prądem obciążenia.



Pomiar strony dodatniej i masy


Strona dodatnia



Czerwona sonda:
dodatni biegun źródła.



Czarna sonda:
zasilanie pracującego odbiornika.



Strona powrotna



Czerwona sonda:
masa pracującego odbiornika.



Czarna sonda:
ujemny biegun źródła.



Zapis

Podaj punkty podłączenia, wynik, jednostkę i obciążenie.



Sprawdzenie

Kryterium i dopuszczalne punkty pomiarowe ustal według dokumentacji.



Zawęź odcinek z nadmiernym spadkiem

1 Przykład dydaktyczny

Przy pracującym odbiorniku cały odcinek ma spadek 2,0 V.



2 Na jednym złączu mierzysz 1,4 V.



3 Wniosek

Znaczna część spadku występuje na tym złączu.




4 Dalszy krok

Oceń styki i docisk.
Sprawdź pozostałe odcinki.



5 Po naprawie

Powtórz pomiar przy takim samym obciążeniu.



Potwierdź wynik po naprawie



1 Zachowaj porównywalność

Ten sam odbiornik, stan pracy i punkty pomiarowe.



2 Sprawdź efekt

Czy spadek oraz zgłaszany objaw zmieniły się?



3 Oceń całość

Czy inne połączenie nadal ogranicza pracę obwodu?



4 Zapisz dowód

Dołącz wynik przed naprawą i po naprawie.



5 Unikaj skrótu

Samo oczyszczenie styku nie jest potwierdzeniem usunięcia przyczyny.

Napięcie odniesienia

1 Sprawdź schemat

Ustal źródło, masę czujnikową i wspólne odgałęzienia.



2 Typowa zasada

Wiele czujników korzysta z odniesienia **5 V**.



3 Nie zakładaj

Wartość i sposób zasilania zależą od konkretnego układu.



4 Rozróżnij

Odniesienie, masa i sygnał pełnią odmienne funkcje.



5 Przed pomiarem

Potwierdź pinologię w dokumentacji.



Gdy kilka czujników zgłasza problem

1. Sprawdź wspólny obwód

Porównaj schematy zasilania i mas czujników.



2. Zapisz napięcie odniesienia

Uwzględnij warunki i punkt pomiarowy.



3. Izoluj zgodnie z procedurą

Odłączaj elementy przy wymaganym stanie zapłonu.



4. Obserwuj zmianę

Powrót napięcia zawęża obszar dalszego sprawdzenia.



5. Potwierdź przyczynę

Oceń także przewody i złącza.




Wspólna linia: wskazówka, nie wyrok

Przykład dydaktyczny

Kilka czujników ma błędy sygnału i obniżone napięcie odniesienia.

Po odłączeniu jednego złącza napięcie wraca.



Co to wskazuje?

Problem związany z odłączonym obszarem obwodu.



Czego nie dowodzi?

Nie potwierdza samodzielnie uszkodzenia czujnika.



Sprawdź


Przewody, wilgoć, styki i wpływ poruszenia wiązki.



Ćwiczenie: nie pomiń masy czujnikowej

Sytuacja

Sygnał czujnika wygląda nieprawidłowo, lecz odniesienie jest dostępne.



Pytanie

Jakiego sprawdzenia brakuje przed wymianą czujnika?



Odpowiedź

Oceny właściwej masy i całej drogi sygnału.



Dlaczego?

Pomiar względem innego punktu może ukryć problem masy czujnikowej.



Działanie

Ustal punkty według schematu i wykonaj test pod obciążeniem.



Sprawdź wiarygodność wskazania

Czujnik opisuje zjawisko fizyczne.

1 Porównaj

Odczyt testera zestaw
z niezależnym rpomiarem
lub warunkami.




2 Obserwuj zmianę

Czy sygnał reaguje logicznie
na zmianę temperatury
lub ciśnienia?




3 Sprawdź obwód

Oceń zasilanie, masę
i drogę sygnału.



4 Uwzględnij ograniczenia

Nie każdy parametr jest
bezpośrednim pomiarem
czujnika.



ECT i IAT po postoju

Przykład dydaktyczny



Po długim postoju: otoczenie **18°C, ECT 19°C, IAT 20°C.**

1 Interpretacja

Odczyty są wiarygodne w tych warunkach, nie potwierdzają pełnej sprawności.



2 Kolejny test

Obserwuj reakcję podczas nagrzewania i sprawdź charakterystykę producenta.



3 Uwaga

Ciepło resztkowe oraz lokalizacja czujnika mogą zmieniać porównanie.



MAP: porównuj ciśnienie bezwzględne

1 Warunek

Przy włączonym zapłonie i zatrzymanym silniku porównaj MAP z otoczeniem.



2 Jednostki

Upewnij się, że porównujesz ciśnienie bezwzględne.



3 Próba dynamiczna

Oceń reakcję na zmianę warunków zgodnie z procedurą.



4 Ograniczenie

Wysokość i pogoda wpływają na ciśnienie atmosferyczne.




5 Wniosek

Nie stosuj jednej wartości dla wszystkich pojazdów.




CKP i CMP: ustal rodzaj sygnału





1 Przed testem

Rozpoznaj typ czujnika według dokumentacji.



2 Czujnik indukcyjny

Sygnał zależy między innymi od prędkości i szczeliny.



3 Czujnik aktywny

Sprawdź wymagane zasilanie oraz sposób przełączania sygnału.



4 Dobór narzędzia

Oscyloskop pozwala ocenić przebieg i relację sygnałów.



5 Pamiętaj

Liczba przewodów nie wystarcza do pewnej identyfikacji.



Element wykonawczy: zacznij od schematu

Sterownik może przełączać stronę zasilania lub stronę masy.

1 Ustal

Zasilanie, drogę prądu i rodzaj sterowania.



2 Sprawdź

Warunki, w których sterownik powinien uruchomić element.




3 Porównaj

Polecenie testera, rzeczywisty sygnał i reakcję układu.



4 Nie zakładaj

Brak stałej masy na przewodzie sterującym nie oznacza przerwy.





Sygnał sterujący i prąd

1 Dobierz metodę

Sprawdź wymagania sondy, cęgów i badanego obwodu.



2 Zarejestruj

Polecenie, przebieg i warunki pracy elementu.



3 Interpretuj

Porównaj kształt sygnału z właściwym wzorcem producenta.



4 Oceń reakcję

Czy sterowanie wywołało oczekiwany efekt funkcjonalny?



5 Bezpieczeństwo

Do obwodów zapłonowych stosuj właściwe sondy i tłumienie.



Wtryskiwacz: elektryka a dawka



1 Sygnał obecny

Nie oznacza jeszcze prawidłowego przepływu paliwa.




2 Prąd zarejestrowany

Nie wyklucza zabrudzenia, nieszczelności ani problemu ciśnienia.



3 Test funkcjonalny

Zastosuj właściwą procedurę oceny dawki lub równomierności.



4 Powiąż dowody

Uwzględnij ciśnienie, korekty paliwa i pracę cylindra.



5 Zasada

Nie dobieraj testu PFI automatycznie do układu GDI.

Cewka: nie pomiń warunków pracy



Przykład dydaktyczny

Cylinder wypada pod obciążeniem. Zasilanie i sterowanie są dostępne.



Hipotezy

Cewka, fajka, świeca lub warunki spalania.



Dalsze sprawdzenie

Oceń świecę i izolację. Porównaj pracę zgodnie z procedurą.



Potwierdzenie

Zastosuj niezależny test i odtwórz objaw po naprawie.



Nie rozstrzygaj

Sama obecność impulsu sterującego nie dowodzi sprawności zapłonu.



Kontrola końcowa pomiarów



- ☐ Czy funkcja i gniazda miernika były właściwe?



- ☐ Czy zapisano punkty pomiarowe oraz stan obciążenia?



- ☐ Czy znasz kryterium dla konkretnego pojazdu?



- ☐ Czy sprawdzono zasilanie, masę i drogę sygnału?



- ☐ Czy wniosek potwierdzono testem funkcjonalnym?



- ☐ Czy porównano wyniki przed naprawą i po naprawie?

Pomiar → interpretacja → niezależne potwierdzenie.

Ostoja

Praktyczny przewodnik po pomiarach elektrycznych i weryfikacji czujników™



Zasilanie • Masa • Sygnał • Obciążenie

Sprawdzaj obwód. Potwierdzaj przyczynę.

Wsparcie | *Ostoja*

wsparcie@ostoja.online